

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Mechanismus pohybu hlavové opěrky nahoru a dolů umožňuje i její náklon

Stisknutím tlačítka nastavíte výšku područky

Ovládání plynového pístu pro pohyb sedáku nahoru a dolů

Ovládání synchronního mechanismu

Nastavení tuhosti (síly protiváhy) synchronního mechanismu

MONTÁŽNÍ NÁVOD - ZÁRUČNÍ LIST

Kancelářská židle HALIA

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Maximální nosnost židle je 130 kg. Záruční lhůta je 36 měsíců a počítá se ode dne zakoupení zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Převzetí zboží:

Při převzetí zboží od posádky vozidla, pracovníků skladu či prodejny, se kupující přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a zda nejsou porušené obaly. Správnost potvrdí svým podpisem dodacího listu.

2) Lhůta uplatnění reklamace:

Vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění. Vady zjištěné při převzetí nebo následně montáží, se reklamují s originálním obalem, na kterém je identifikační štítek s čárovým kódem.

3) Uplatnění reklamace:

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v době záruční lhůty. Reklamáce musí být uplatněna u prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno. V případě ukončení obchodní činnosti prodejce přebírá povinnosti vyplývající ze záruční lhůty dovozce kancelářské židle HALIA.

4) Záruky se nevztahují na:


Vady zboží způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka.
Vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží.
Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva z titulu jeho poškození.

ÚDRŽBA


Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže a síťoviny MESH setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

Postup montáže:


Krok 1




Krok 2




Krok 3











Krok 4









Krok 5



Seznam dílů:

<p>①</p>  <p>Kolečka 5 ks</p>	<p>④</p>  <p>Sedák 1 ks</p>	<p>⑦</p>  <p>Podhlavník 1 ks</p>
<p>②</p>  <p>Kříž 1 ks</p>	<p>⑤</p>  <p>Područky 1 pár</p>	<p>⑧</p>  <p>Kryt k podhlavníku 1 ks</p>
<p>③</p>  <p>Píst 1 ks</p>	<p>⑥</p>  <p>Opěrák 1 ks</p>	

Spojovací materiál:

<p>Šrouby područek</p> <p>A1  M6*45 4 ks</p> <p>A2  M6*35 2 ks</p>		<p>Imbusové klíče</p>   <p>D1 M5 D2 M4</p>
<p>Šrouby opěráku</p> <p>B  M8*16 3 ks</p>		
<p>Šrouby podhlavníku</p> <p>C  M6*25 2 ks</p>		